CHECKLIST GRATUITO

Checklist do assentamento de pavimento e porcelânico

Antes, durante e depois: o que verificar para o pavimento não empolar, descolar nem soar a oco.



Vifalio

1. Antes de começar: a base

- [ ] Betonilha firme: bata com o cabo da colher. Som a oco ou areia a soltar-se é sinal de base fraca.
- [ ] Betonilha seca e curada. Base húmida enfraquece a colagem com o tempo.
- [ ] Base limpa: sem pó, gordura, tinta ou restos de cal. Varra e passe um pano húmido, sem encharcar.
- [ ] Base nivelada e com a pendente certa. Corrija buracos e barrigas antes, não com o cimento-cola.
- [ ] Juntas de movimento da estrutura marcadas: continuam no pavimento novo, não desaparecem.
- [ ] Peças do mesmo lote e da mesma tonalidade. Abra caixas diferentes e misture antes de assentar.
- [ ] Esquadria feita no chão, a seco: comece pelo centro ou pela parede mais vista e deixe o corte no canto escondido.

2. O cimento-cola certo

- [ ] Classe certa para o sítio e a peça (EN 12004): C1 normal, C2 com aderência melhorada; T menos deslizamento, E tempo aberto alargado, S1/S2 deformável. Confirme no saco.
- [ ] Água na medida indicada no saco. Água a mais deixa a cola fraca.
- [ ] Misture, espere o tempo de repouso do saco e volte a misturar.
- [ ] Use a cola dentro do tempo de vida indicado pelo fabricante.
- [ ] Nunca junte água à cola que começou a endurecer.

3. Espalhar e colar

- [ ] Talocha dentada com o dente indicado para a peça. Peça grande pede dente maior.
- [ ] Primeiro o lado liso, para apertar a cola contra a base. Depois o lado dentado, em cordões direitos.
- [ ] Não espalhe uma área grande de uma vez. Toque nos cordões: se a cola não agarra ao dedo, raspe e refaça.
- [ ] Colagem dupla em peça grande e em porcelânico: cola na base e no tardoz da peça. Siga o fabricante.
- [ ] Cordões do tardoz no mesmo sentido dos da base, sem cruzar.
- [ ] Assente, arraste um pouco no sentido contrário aos cordões e bata com o maço de borracha.
- [ ] Teste: levante uma peça logo depois de colar. O tardoz deve sair quase todo coberto de cola.

4. Juntas, nível e espaçadores

- [ ] Espaçador na largura de junta indicada pelo fabricante da peça. Junta seca, encostada, não absorve movimentos.
- [ ] Folga junto às paredes, pilares e soleiras. O rodapé esconde, e o pavimento ganha espaço para dilatar.
- [ ] Sistema de nivelamento ou régua a cada fiada. Corrija logo, com a cola ainda fresca.
- [ ] Limpe a cola que subiu na junta antes de secar, para a argamassa de juntas entrar.

5. Juntas e entrada em uso

- [ ] Betume de juntas só depois do prazo indicado na ficha técnica do cimento-cola.
- [ ] Junta limpa e seca. Use o produto certo: zonas molhadas e exteriores pedem argamassa de juntas própria.
- [ ] Aplique na diagonal das juntas, enchendo tudo. Retire o excesso com esponja húmida, sem lavar a junta.
- [ ] Passagem ligeira e uso normal só nos prazos dos sacos. Móveis arrastados cedo descolam peças.
- [ ] No fim, bata com o cabo em cada peça: som a oco localizado é sinal de falha de colagem. Anote e acompanhe.

Os 8 erros que mais fazem o pavimento empolar ou descolar

1. Colar sobre base húmida, suja ou fraca
2. Cimento-cola errado para o tipo de peça
3. Cola fora de prazo ou com água a mais
4. Cordões que já secaram (tempo aberto passou)
5. Peça grande sem colagem dupla
6. Junta encostada ou sem folga junto à parede
7. Ignorar as juntas de movimento da estrutura
8. Pôr o pavimento em uso antes do prazo

Notas da obra

Divisão	m²	Peça	Cimento-cola	Juntas	Data

Guia educativo. Prazos, consumos e classes variam por produto: siga sempre a ficha técnica do fabricante e a norma EN 12004 para cimentos-cola. Em caso de dúvida, chame um profissional.